

Para configurar o software Braille Fácil / Impressora Romeo Attaché



Primeiro selecione **CONFIGURAR** e depois **PARÂMETROS DO PROGRAMA** e aparecerá a tela.

Marque as opções como estão na figura e selecione **TORNAR ISSO PADRÃO** e depois em **OK**.

TIPO DE IMPRESSÃO = braille;

TIPO DE CABEÇALHO = frente;

AFASTAMENTO DA PÁGINA: IMPAR = 0, PAR = 0;

MARCAR SOMENTE : SEPARAR SÍLABAS, BRAILLE UNIFICADO e COM TÍTULO E NUMERAÇÃO DE PÁGINAS;

Em ÁREA DE IMPRESSÃO = coloque o número de linhas e colunas que irá usar.



Depois selecione **CONFIGURAR** e depois **IMPRESSORA BRAILLE** e aparecerá a tela.



Marque as opções como estão na figura e selecione **OK**.

No menu da Impressora você deve entrar no **MENU 1 (0.1E)** e configurar da seguinte maneira.

- **18,11E** (papel em 11 pol.) já vem de fábrica;
- **17,27E** (linhas por página em 27);
- **14,32E** (número da última coluna da linha), padrão do menu;
- **15,1E** (número da primeira coluna da linha), padrão do menu;
- **30,3E** (margem superior).

Esta configuração é para o formulário largo de 11 polegadas caso use mais estreito (tipo A4) é necessário alterar no Braille Fácil e na impressora as configurações.

A porta LPT1 (porta paralela) deve estar configurada no SEUP do micro como padrão NORMAL ou SPP.

Nesta configuração específica a impressora irá imprimir uma linha com o número da página e 25 linhas de texto num total de 26 linhas por folha.

